INT-TX Transmissor Integrus

www.boschsecurity.com/pt





- ► Pode distribuir um máximo de 4, 8, 16 ou 32 canais de áudio
- ► Pode ser utilizado com o DCN Next Generation ou sistemas analógicos, tais como o CCS 900
- Configuração flexível de canais e de modos de qualidade de canais para uma distribuição eficiente
- ► Configuração do transmissor e do sistema através de um visor e de um único botão de pressão rotativo

O emissor é o elemento central do sistema Integrus. Aceita entradas analógicas ou digitais, modula estes sinais em ondas portadoras e transmite estas ondas portadoras para radiadores localizados na sala.

Funções

- Modo Auxiliar para distribuição de música por todos os canais durante uma pausa
- Modo escravo para distribuição de sinais de um outro emissor, permitindo a utilização de várias salas
- Modo Teste, que produz um som de frequência diferente para cada canal/entrada, aumentando gradualmente à medida que se vai passando pelos
- Sensibilidade ajustável para cada entrada, permitindo uma sintonização precisa dos níveis de áudio
- Mini-radiador de infravermelhos integrado para monitorização de áudio
- Indicação do estado do radiador e do sistema através do visor
- O instalador pode atribuir um nome exclusivo a cada transmissor para uma fácil identificação num sistema de vários transmissores
- O instalador pode também atribuir um nome exclusivo a cada canal de áudio. Estes nomes podem ser seleccionados de uma lista de opções, podendo também ser introduzidos manualmente
- Distribuição automática de mensagens de emergência por todos os canais

- Função modo de espera/ligar automático
- Sincronização automática para o número de canais utilizados num sistema DCN
- Sincronização automática dos nomes dos idiomas em uso num sistema DCN Next Generation
- A fonte de alimentação universal pode ser utilizada em qualquer parte do mundo
- Caixa de 19" (2U) elegante para utilização sobre uma mesa, bancada ou para montagem num bastidor
- Pegas de transporte

Controlos e indicadores

- Visor LCD com capacidade para 2 linhas de 16 caracteres para informações de estado e configuração do emissor
- Botão de pressão rotativo para navegar por menus e configuração
- Interruptor para ligar/desligar no painel frontal

Interligações



Interligações (na parte de trás do transmissor)

- Tomada macho de modelo europeu para ligação de alimentação à rede eléctrica
- Encaixe com conector de bus de dados de áudio (H 15, fêmea) para aceitar módulos de entrada de áudio simétrica e de intérpretes LBB 3422/20
- 4, 8, 16 ou 32 tomadas Cinch para entrada de sinais de áudio assimétricos
- Duas tomadas XLR para entrada de sinais simétricos provenientes da sala, das mensagens de emergência ou da música
- Uma tomada de bloco de terminais para distribuição de mensagens de emergência por todos os canais
- Tomada para auscultador estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para monitorizar entradas e canais
- Um conector BNC para aceitar um sinal HF a partir de outro transmissor
- Seis tomadas BNC para saída de sinal HF para até 30 radiadores
- Dois conectores para rede óptica para ligar a um sistema DCN Next Generation*

Peças incluídas

Quantid ade	Componente
1	INT-TX Transmissor Integrus
1	Suportes para montagem num bastidor de 19", pés destacáveis e todos os acessórios de montagem incluídos
1	Manual de instalação e operação do sistema em CD-ROM
1	Cabo de alimentação de rede eléctrica

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de alimentação de rede eléctrica	100-240 Vac, 50-60 Hz
Consumo energético	
em funcionamento, máximo	55 W
em espera	29 W

Entradas de áudio assimétricas	+3 dBV nominal, +6 dBV máximo (± 6 dB) +15 dBV nominal, +18 dBV máximo (± 6 dB)
Entradas de áudio simétricas	+6 a +18 dBV nominal
Conector para interruptor de emergência	Entrada de controlo de emergência
Saída de auscultadores	32 ohm a 2 kohm
Entrada HF	Nominal: 1 Vpp, mínimo: 10 mVpp, 75 ohm
Saída HF	1 Vpp, 6 Vdc, 75 ohm

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P)	
para utilização no tampo de uma mesa ou bancada, com pés	92 x 440 x 410 mm (3,6 x 17,3 x 16,1 pol.)
para utilização em bastidor de 19", com suportes	88 x 483 x 410 mm (3,5 x 19 x 16,1 pol.)
à frente dos suportes	40 mm (1,6 pol.)
atrás dos suportes	370 mm (14,6 pol.)
Peso sem apoios, com pés	6,8 kg (15,0 lb)
Montagem	Apoios para montagem em bastidor de 19" ou para fixação sobre o tampo de uma mesa ou bancada Pés destacáveis para uso autónomo sobre o tampo de uma mesa ou bancada
Cor	Antracite (PH 10736) com prateado

Como encomendar

INT-TX04 Emissor de 4 canais

Transmissor Integrus de 4 canais. N.º de encomenda INT-TX04

INT-TX08 Emissor de 8 canais

Transmissor Integrus de 8 canais. N.º de encomenda INT-TX08

INT-TX16 Emissor de 16 canais

Transmissor Integrus de 16 canais. N.º de encomenda INT-TX16

INT-TX32 Emissor de 32 canais

Transmissor Integrus de 32 canais. N.º de encomenda INT-TX32

INT-TX04-US Transmissor de 4 canais (E.U.A.)

Transmissor Integrus de 4 canais. Versão EUA. N.º de encomenda INT-TX04-US

INT-TX08-US Transmissor de 8 canais (E.U.A.)

Transmissor Integrus de 8 canais. Versão EUA. N.º de encomenda INT-TX08-US

^{*}Cabos necessários para rede óptica LBB 4416/xx

INT-TX16-US Transmissor de 16 canais (E.U.A.)

Transmissor Integrus de 16 canais. Versão EUA. N.º de encomenda INT-TX16-US

INT-TX32-US Transmissor de 32 canais (E.U.A.)

Transmissor Integrus de 32 canais. Versão EUA. N.º de encomenda INT-TX32-US

Acessórios de hardware

LBB 3422/20 Módulo de entrada de áudio e de intérpre-

Módulo de entrada de áudio e de intérpretes simétrica para fazer a interface do transmissor Integrus com os sistemas de debate CCS 900 e o posto de intérprete de 6 canais LBB 3222/04.

N.º de encomenda LBB3422/20

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, S.A.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:

Robert Bosch Ltda Security Systems Division Via Anhanguera, Km 98 CEP 13065-900 Campinas, Sao Paulo, Brazil Phone: +55 19 2103 2860 Fax: +55 19 2103 2862 latam.boschsecurity@bosch.com www.boschsecurity.com